

Bac de rétraction 62.41i

Défaut	Origine	Dépannage
Machine n'émet aucun message sur le display après avoir appuyé sur la touche MARCHE.	<p>La prise du secteur n'est pas branchée.</p> <p>Le disjoncteur s'est déclenché.</p> <p>Les fusibles fins ont fondu.</p> <p>L'interrupteur général n'est pas sur MARCHE.</p> <p>L'interrupteur général est défectueux.</p> <p>Le fusible côté alimentation est fondu.</p> <p>La carte électronique est défectueuse.</p>	<p>Brancher la prise.</p> <p>Enfoncer le bouton du disjoncteur.</p> <p>Remplacer les fusibles fins.</p> <p>Mettre l'interrupteur général sur MARCHE.</p> <p>Vérifier l'interrupteur général.</p> <p>Remplacer le fusible de l'alimentation.</p> <p>Remplacer la carte électronique.</p>
La machine affiche sur le display „ATTENTION MARCHE A SEC !“	Le niveau d'eau est trop bas et le chauffage est enclenché.	Rajouter de l'eau.
L'eau ne chauffe pas bien.	<p>L'élément de chauffage est défectueux.</p> <p>L'élément de chauffage en entartré.</p>	<p>Appeler le SAV de VC999.</p> <p>Nettoyer l'élément de chauffage. Eliminer l'entartrage.</p>
Le sachet n'est pas bien rétracté.	Le niveau d'eau est trop bas.	Rajouter de l'eau.
Fonctionnement irrégulier de la surface de trempé lors de la plongée ou de la remontée.	Le moteur ou le palier présente des usures.	Travaux de maintenance à faire effectuer par le SAV de VC999.