

Tanque de retráctilado 62.41i

Fallo	Posible causa	Posible causa
La pantalla de visualización no se enciende después de pulsar el botón ENCENDIDO.	<p>No está enchufada la máquina.</p> <p>El cortacircuitos automático se ha activado.</p> <p>Los fusibles de baja intensidad se han fundido.</p> <p>El interruptor principal no está encendido.</p> <p>El interruptor principal está defectuoso.</p> <p>El cortacircuito de la red se ha fundido.</p> <p>La placa de circuitos impresos está defectuosa.</p>	<p>Enchufar la máquina.</p> <p>Conectar el cortacircuitos automático.</p> <p>Cambiar los fusibles de baja intensidad.</p> <p>Encender el interruptor principal.</p> <p>Revisar el interruptor principal.</p> <p>Cambiar el cortacircuito de la red.</p> <p>Sustituir la placa de circuitos impresos.</p>
La máquina muestra el siguiente mensaje en la pantalla de visualización: 'Atención marcha en seco'.	El nivel de agua es demasiado bajo y el calentamiento está activado.	Añadir agua.
El agua no se calienta correctamente.	<p>La pieza de calentamiento está defectuosa.</p> <p>La pieza de calentamiento está recubierta de cal.</p>	<p>Contactar con el servicio al cliente VC999.</p> <p>Limpiar las piezas de calentamiento, quitar los depósitos calcáreos.</p>
La bolsa no ha encogido correctamente.	El nivel de agua es demasiado bajo.	Añadir agua.
Deslizamiento irregular de la plataforma al sumergirse o emerger.	El engranaje o los cojinetes están desgastados.	Contactar con el servicio al cliente de VC999 para una revisión técnica.