

Machines d'emballage sous vide K2/K2N, K3/K3N

Défaut	Origine	Dépannage
La machine ne soude pas.	<p>La barre de soudure est inversée.</p> <p>La barre de soudure n'est pas chaude.</p> <p>Interruption ou court-circuit du fils de soudure ou découpe.</p> <p>Option K2N/K3N Le couvercle s'ouvre avant la soudure.</p>	<p>Monter la barre avec le fil de soudure (large) contre la chambre.</p> <p>Contrôler le réglage du temps de soudure et le changer.</p> <p>Augmenter le temps de soudure si la chute de sachet ne peut pas être déchirée.</p> <p>Contrôler la bande Téflon si elle est défectueuse et la changer. Contrôler les fils de soudure et découpe s'il y a une défectuosité et les changer.</p> <p>Augmenter la valeur de gaz. Réglé la vanne d'étranglement. Demander le service après vente VC999.</p>
Mauvaise soudure.	<p>Le temps de soudure n'est pas réglé correctement.</p> <p>Bord du sachet sale.</p> <p>Bord du sachet avec plis</p> <p>Base d'appui défectueuse.</p>	<p>Contrôler le réglage du temps de soudure et le changer.</p> <p>Augmenter le temps de soudure si la chute de sachet ne peut pas être déchirée.</p> <p>Le bord du sachet dans le domaine de la soudure doit être propre.</p> <p>Poser le sachet sans plis sur la barre de soudure.</p> <p>Changer la base d'appui.</p>
La pompe ne marche pas.	<p>L'interrupteur du couvercle s'est déplacé.</p> <p>L'interrupteur du couvercle est défectueux.</p>	<p>Réajuster l'interrupteur du couvercle.</p> <p>Changer l'interrupteur du couvercle Demander le service après vente VC999.</p>
Le tuyau silicone de la plaque de base sort.	Le tuyau n'est pas correctement en place.	Remettre le tuyau en place. Ne pas pencher la machine! Soulever la machine pour la déplacer!
Le couvercle ne s'ouvre pas complètement.	<p>Le ressort est défectueux ou fatigué.</p> <p>Le frein s'est déplacé ou est usé.</p>	<p>Remplacer le ressort.</p> <p>Réajuster le frein ou le changer.</p>