

Machines d'emballage sous vide K4/K4N

| Défaut | Origine | Dépannage |
|---|--|---|
| La machine ne soude pas. | <p>La barre de soudure est inversée.</p> <p>La barre de soudure n'est pas chaude.</p> <p>Interruption ou court-circuit du fils de soudure ou découpe.</p> <p>Option K4N Le couvercle s'ouvre avant la soudure.</p> | <p>Monter la barre avec le fil de soudure (large) contre la chambre.</p> <p>Contrôler le réglage du temps de soudure et le changer.</p> <p>Augmenter le temps de soudure si la chute de sachet ne peut pas être déchirée.</p> <p>Contrôler la bande Téflon si elle est défectueuse et la changer. Contrôler les fils de soudure et découpe s'il y a une défectuosité et les changer.</p> <p>Augmenter la valeur de gaz. Réglé la vanne d'étranglement. Demander le service après vente VC999.</p> |
| Mauvaise soudure. | <p>Le temps de soudure n'est pas réglé correctement.</p> <p>Bord du sachet sale.</p> <p>Bord du sachet avec plis.</p> <p>Base d'appui défectueuse.</p> | <p>Contrôler le réglage du temps de soudure et le changer.</p> <p>Augmenter le temps de soudure si la chute de sachet ne peut pas être déchirée.</p> <p>Le bord du sachet dans le domaine de la soudure doit être propre.</p> <p>Poser le sachet sans plis sur la barre de soudure.</p> <p>Changer la base d'appui.</p> |
| La pompe ne marche pas. | <p>L'interrupteur du couvercle s'est déplacé.</p> <p>L'interrupteur du couvercle est défectueux.</p> | <p>Réajuster l'interrupteur du couvercle.</p> <p>Changer l'interrupteur du couvercle Demander le service après vente VC999</p> |
| Le couvercle ne s'ouvre pas complètement. | <p>Le ressort est défectueux ou fatigué.</p> <p>Le frein s'est déplacé ou est usé.</p> | <p>Remplacer le ressort.</p> <p>Réajuster le frein ou le changer.</p> |